



VP-DJ

Návod k obsluze - CZ

VP-DJ IGM Decking Jig Manual CZ v2.01.01 A4ob
MAN - VZOR NÁSTROJ CZ v1.02.01

IGM Přípravek na montáž terasových prken

Vážený zákazníku,

mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM.

Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele přípravku **IGM Přípravek na montáž terasových prken** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s přípravkem IGM Přípravek na montáž terasových prken.

1. Určené použití

Přípravek je určený pouze pro připevňování dřevěných terasových prken k nosníkům. Pro spojování materiálu použijte k tomu určené vruty.

1.1 Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

2. Specifikace produktu

Minimální šířka materiálu:	90 mm
Maximální šířka materiálu:	150 mm
Mezera mezi prkny:	3,5 mm / 4,5 mm / 5,5 mm / 6,5 mm
Bit:	Torx T15
Délka bitu:	100 mm

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedržte v ruce!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

3.1 Symboly

	Před použitím si důkladně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny.
	Použijte ochranu hlavy, sluchu, zraku a dýchacích cest.
	Použijte pracovní rukavice.
	Varování před všeobecným nebezpečím.

 MANUAL igmttools.info	Naskenujte QR kód a vyhledejte návod ve vašem jazyce.
	Obaly odevzdejte k řádné recyklaci.

4. Obsah balení

- Přípravek
- 2x Distanční vložka 1 mm
- 2x Distanční vložka 2 mm
- 4x Šroubky pro vložku
- Torx Bit T15

5. Práce se přípravkem

Zmačkněte posuvné tlačítko a nastavte přípravek dle šířky prkna. Přípravek se nastavuje po 5 mm.

Mezera mezi prkny činí 3,5 mm. Pro větší mezeru použijte 1 mm nebo 2 mm distanční vložky, mezeru tak rozšíříte na 4,5 mm; 5,5 mm nebo 6,5 mm. Na jednu stranu lze vložit maximálně dvě distanční vložky. Distanční vložky upevněte pomocí šroubků.

K přípravku lze zakoupit náhradní distanční vložky, díky nimž lze mezeru rozšířit až na 7,5 mm (dvě 2 mm vložky na každé straně).



Upněte přípravek k prknu zatlačením na rukojeť a vložte vruty do obou pouzder.



Do vrtačky upněte Torx bit a vruty šroubujte do materiálu, dokud se rozšířená část bitu nedotkne pouzdra. Poté přípravek uvolněte z prkna červenou páčkou a upněte na další místo spoje. Spoj by měl být minimálně 25 mm od konce prkna.



6. Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození stroje a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučené společností IGM pro tento stroj.